## 通用视频管理平台

用户操作手册

资料版本: V2.0

## 目录

法律声明	1
手册说明	1
版权声明	1
1 产品简介	2
2 安装说明	3
2.1 系统要求	3
2.2 安装	3
2.3 升级	3
2.4 卸载	4
2.5 启动服务	4
3 用户登录与配置	5
3.1 登录	5
3.2 初始化	5
3.3 主界面	6
3.4 系统菜单	6
3.5 本地配置	6
4 信息管理	8
4.1 部门管理	8
4.3 角色管理	9
4.4 用户管理	. 10
4.5 光电管理	. 11
4.6 NVR 管理	. 13
4.9 日志查询	. 14
5 视频预览	. 15
5.1 设备信息	. 15
5.2 视频连接	. 16
5.3 快捷功能	. 16
5.4 右键菜单	. 17
5.5 云台控制	. 18

	5.7 抓图和录像	22
	5.8 语音对讲	22
	5.9 全景拼接	22
	5.10 设备参数设置	24
	5.11 制冷开关	25
	5.12 设备电源控制	25
	5.13 虚警区和检测区	26
	5.14 批量控制	26
	5.15 本地视图及视频轮显	27
6	报警监控	29
	6.1 报警弹框	29
	6.2 处警	29
	6.3 报警查看	29
	6.4 报警导出	30
7	视频回放	32
	7.1 本地回放	32
	7.2 远程回放	32
	7.3 回放控制	32
8	多屏显示	34
۵	附录-堂 [1] 问题解决方注	32
9		55

## 法律声明

手册说明

本手册的解释及修改管理属于本公司所有。任何个人和单位未经书面许可,不得以 任何方式对本书内容作复制、摘录或抄袭。

本手册用于指导视频管理平台用户设置、使用以及维护系统,因不正当地使用本手 册内容而造成的损失由使用者自行负责。

截取的界面图仅当说明示例,各版本界面存在差异,请以实际界面为准。

本公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利,但并不确保手册内容完全没有错误。

由于物理环境等不确定因素,部分数据的实际值可能与手册中提供的参考值存在偏差,如有任何疑问或争议,请以本公司最终解释为准。

版权声明

本软件产品版权属于本公司所有,并受著作权法、国际版权公约以及其它知识产权 之法律及条约保护,未经授权不得复制本软件、使用手册及其他任何书面资料、电子文 档,并不得利用任何方法取得、使用本软件程序代码、文字资料、图片、影像、音乐和 音效等电子文档。

凡侵犯本公司版权等知识产权的,本公司必依法追究其法律责任。特此郑重法律声 明。

1

# **1** 产品简介

视频管理平台是公司针对特殊场合监控研发的一款集用户管理、视频监控、报警监 控、视频回放、日志管理、信息维护于一身的综合性视频管理平台。该系统从实际需求 出发,结合视频技术、热成像智能探测技术、网络通信技术和软件平台技术等,建设基 于光电平台的系统软件。

系统采用了模块化的设计理念,账号管理服务、设备管理服务模块相互分离,可集 中部署,也可以分开部署。在系统覆盖范围广、点位多时还可以实现多级管理,下级部 门可添加自己独立的服务器,用来支撑该部门的所有业务,可有效降低总部平台服务器 的业务压力。

系统具有以下功能:

- 多级部门、多级用户管理、用户角色权限管理
- 视频实时监控、录像回放
- 云台控制、角度定位、巡航扫描
- 角度回传
- 报警推送、管理、录像
- **360** 度全景拼接

# 2 安装说明

该系统基于 C/S 架构设计,由服务端、客户端组成,安装文件中集成了服务端与客 户端两个组件,可根据需要单独安装服务端或客户端。

#### 2.1 系统要求

类型	要求
服务端	操作系统:
	Microsoft Windows 7 sp1(32/64 位中文操作系统)
	Microsoft Windows 10(32/64 位中文操作系统)
	Windows sever 2008 R2(64 位中文操作系统)
	CPU: 17 四代以上
	内存: 8G 或更高
客户端	操作系统:
	Microsoft Windows 7 sp1(32/64 位中文操作系统)
	Microsoft Windows 10(32/64 位中文操作系统)
	Windows sever 2008 R2(64 位中文操作系统)
	CPU: 15 四代以上
	内存: 8G 或更高

说明:同时预览多路视频或启用多路智能分析,需要更高的硬件配置。

### 2.2 安装

1. 双击软件安装文件,系统弹出安装向导,根据系统提示安装软件。

2. 系统默认完全安装所有组件,如有个性化需求,可自定义勾选部分组件进行安装。

3. 软件默认安装到系统盘下,安装完成后,操作系统桌面将出现 28标。

#### 2.3 升级

若需要将软件升级为新版本,请通过有效途径获取新版本安装包,进行覆盖升级。 详细操作过程,请参见"安装"。 2.4 卸载

您可通过软件的卸载程序或操作系统控制面板中的程序和功能选项进行卸载。

(1) 卸载程序方式

在程序安装目录中双击[unins000.exe],根据提示进行操作完成卸载。

(2) 控制面板方式

在程序和功能页面找到[视频管理平台]进行卸载

2.5 启动服务

安装完毕后,服务将自动启动。若服务没有启动,可从任务管理器-服务选项卡中 找到该服务启动运行。

服务说明:

服务	描述
DF356.CMS	账号主服务
DF356.ECS	设备控制服务
MySQL	系统数据库

# 3 用户登录与配置

## 3.1 登录

1. 客户端安装完毕后,双击客户端图标 7,进入登录界面。

2. 如果服务端和客户端安装在不同的 PC 上,需要点击 ↔进入服务器配置页面配置服 务器地址和端口。如果安装在同一台 PC 上,则保持默认即可。

服务器	配置						
	IP地址:	127					
	端口号:	8010					
					确	定	取消
					确	定	取消

- 3. 使用默认管理员账号 admin, 密码 Abc.12345 登录。
- 4. 根据需要可勾选记住密码及自动登录选项。
- 3.2 初始化

点击登录后,显示初始化登录界面,如下图,右下角显示初始化进度。



## 3.3 主界面

初始化完毕后,进入主界面,如下图,主界面包含五大功能模块,分别是视频预览、报警监控、视频回放、信息管理,点击标题,可切换到不同的功能模块界面。



#### 3.4 系统菜单

账号登录后,客户端右上角会显示当前登录的账号名称,点击账号名称右侧的菜单



菜单说明

菜单项	说明
配置	系统本地配置,详细说明见 3.5
修改密码	可对当前用户密码进行修改
关于	可显示系统版本及版权信息

### 3.5 本地配置

点击"配置",进入系统配置界面。系统配置包括:基础配置、高级配置、报警设置。

系统配置说明

分类	配置说明
基础配置	(1) 配置本地抓图、录像文件存储路径;
	(2) 配置本地抓图、录像磁盘预览空间,默认 10GB;
	(3) 配置系统语言:中文、英文
报警设置	(1) 配置是否启用报警音频;
	(2) 配置报警时间,默认报警触发后,持续时间 30 秒
	(3) 配置报警音频,可自定义报警音频,音频文件只支持 wav 格式

## 4 信息管理

信息管理模块用于对所有系统内的所有资源信息进行统一管理配置,包括部门、服务器、用户、角色、光电设备、NVR 设备、雷达设备等,以及日志查询导出、聚合搜索等。

通用操作说明

按钮	说明
〇刷新	刷新当前类型数据信息
十增加	增加当前类型数据信息
<b>宣</b> 删除	批量删除当前类型数据信息中的选中项
Q 搜索: 名称、部门、ID	根据关键字检索当前类型信息条目
<u>0</u>	编辑当前行信息条目
	删除当前行信息条目
鼠标双击信息条目	编辑当前行信息条目
保存	保存新增或编辑的条目
保存并继续	保存当前信息,并且继续添加下一条信息

4.1 部门管理

系统支持自定义添加部门,且最多支持5级部门,每个部门下支持多个子部门,系 统安装时自动创建了顶级部门,该顶级部门只可编辑,不可删除。

(1) 属性说明

	增加部门			×	
	*上级部门:	恩 顶级部门		•	
	*部门名称:				
			保存并继续	保存	
属性			说明		
上级部门	部门所属的上	级部门名称			
部门名称	名称				

## 4.3 角色管理

系统支持自定义用户角色,角色中可自定义权限,以及权限对应的可操作的光电设 备。角色与部门绑定,每个部门下的用户角色不共享。

每个部门下均有一个默认的超级管理员角色,拥有部门下的所有权限。

(1) 属性说明



类型	内置两种角色类型:管理员、操作员,可快捷选中所有权限和资源
权限列表	角色所拥有的权限
资源列表	权限所对应的设备列表

### 4.4 用户管理

系统安装时自动添加了超级管理员账号 admin,该账号只能编辑修改密码,不能删除。

(1) 属性说明

增加用户			×
*用户名:	wangwu		
<b>*</b> 密码:	Abc.12345		
<del>*</del> 部门:	🖁 山东省		•
*角色:	超级管理员		•
		保存并继续	保存

属性	说明
用户名	用户名
密码	密码
部门	用户所属部门
角色	用户角色,默认为部门下的超级管理员,拥有全部权限

## 4.5 光电管理

本模块的功能是对系统中的光电设备进行增删改查,及参数配置。

(1) 特性操作说明

按钮	说明
	设备参数设置
ତ	智能分析(越界入侵)参数设置
222	烟雾识别功能设置
唱	设备联动设置

(2) 属性说明

增加设备			×
*部门:	② 顶级部门		-
前端名:		<ul> <li>✓ 快速添加</li> </ul>	
*名称:	可见 <del>光</del>	热成像	
*协议:	КН01	▼ KH01	•
*IP:			
*端口:	8000	8000	
*用户名:	admin		
*密码:	Abc.12345	Abc.12345	
*类型:	可见 <del>光</del>	▼ 热成像	•
串口服务:		. 4001	
		保存并继续	保存

属性	说明
部门	设备所属部门
前端名	双波段设备必须填写前端名,即分组
快速添加	勾选后可快速添加双波段中的可见光与热成像设备
名称	设备名称
协议	设备协议
IP	设备 IP 地址
端口	设备端口号,默认为8000,根据设备协议不同,端口不同
用户名	设备用户名,默认为 admin
密码	设备密码,默认为 Abc.12345

属性	说明
类型	设备类型,可见光/热成像
串口服务	设备的串口服务器 IP 地址与端口(需设备支持)

## (3) 添加单 IP 双波段设备

增加设备	×
*部门:	凰 顶级部门
前端名:	▼ 快速添加
*名称:	可见光 ✓ 单IP设备
*协议:	РН07 👻
*IP:	
*端口:	8000
*用户名:	admin
*密码:	Abc.12345
*类型:	可见光
串口服务:	4001
	保存并继续保存

- a) 取消快速添加
- b) 勾选单 IP 设备,协议将自动切换为 PH07
- c) 填写其他相应信息,保存即可

## 4.6 NVR 管理

系统支持硬盘录像机的管理,增加硬盘录像机后,可在视频回放模块回放硬盘录像 机中的视频录像。

## 4.9 日志查询

在日志搜索界面,选择部门、类型、日志类型,点击搜索,可按照选择的类型,搜 索并过滤日志。导出功能可将搜索结果导出的 Excel 文件中。

部	: כו	圆 全部		类型: 账号操作					
时	间:	2020-05-09 0	0:00:00 ~ 2020-	05-16 23:59:59	12	搜索			
编	呺	部门	操作对象	对象ID	操作	操作用户	IP	时间	
		顶级部门	用户	admin	登录	admin	127.0.0.1	2020-05-16 10:57:14.658	
2		顶级部门	用户	admin	退出	admin	127.0.0.1	2020-05-16 10:57:00.856	
3		顶级部门	用户	admin	登录	admin	127.0.0.1	2020-05-16 10:33:23.115	
4		顶级部门	用户	admin	退出	admin	127.0.0.1	2020-05-13 14:38:32.764	
5		顶级部门	用户	admin	登录	admin	127.0.0.1	2020-05-13 14:00:58.300	
6		顶级部门	用户	admin	登录	admin	127.0.0.1	2020-05-13 14:00:51.244	
7			用户	34931ec7-9866	退出	34931ec7-9866	127.0.0.1	2020-05-13 14:00:37.647	
8		顶级部门	用户	admin	登录	admin	127.0.0.1	2020-05-13 10:39:30.435	
9			用户		退出		127.0.0.1	2020-05-13 10:39:05.041	
10			用户		退出		127.0.0.1	2020-05-13 10:39:00.917	
	导出						共10项 , 1页。 <-	< 1 >> 10/页 🔻 跳转 🗄	L BK

## 5 视频预览

### 5.1 设备信息

(1) 部门和设备列表:设备列表区显示所有已添加至平台的部门和设备信息,设备按照部门层级进行显示,可按照部门进行展开和缩回隐藏。

(2)角度回传:设备上线后开始回传角度信息,可见光和热成像所在的前端名右侧会显示当前设备的水平角度和俯仰角度;可见光右侧显示可见光摄像机当前的视场角度, 热成像摄像机右侧显示热成像摄像机当前的视场角度,如下图所示。

	或智能防范平台
设备信息	用户视图
Q 搜索:部门,设备	
一  顶级部门	
— 品 test( <mark>154.54/-4</mark>	1.84)
── <b>1</b> 可见光 24. ──1 热成像(12.)	1) -→视场角 9)

(3)视频连接:设备列表中鼠标双击某台设备,将会在视频显示区域的空闲窗口连接 这台设备的视频;鼠标双击前端名,将会同时连接该分组下的可见光和热成像视频;鼠 标双击部门名,将会同时连接该部门下的所有设备视频。

(4) 搜索:搜索框中输入部门名称或设备名称,可对设备进行搜索过滤。

(5) 快捷控制: 设备列表区下方有快捷控制图标,可对云台和镜头进行基本的控制。

## 5.2 视频连接

(1)分屏:视频画面可通过底部的分屏按钮进行分屏,支持单画面、三画面、四画面、九画面、十六画面、二十五画面、电视模式。其中三画面主要用于全景拼接模式。

#### 操作说明

按钮	说明
C'D	断开所有视频连接
	单画面
	三画面
	四画面
	九画面
16	十六画面
25	二十五画面
	电视模式,进入电视模式后可按键盘 ESC 键退出

#### 5.3 快捷功能

实时视频界面底部提供了快捷功能图标,鼠标进入视频所在窗口即可显示按钮图标, 通过点击快捷功能图标,可以一步切换到该功能的配置界面。



## 操作说明

按钮	说明
0	关闭视频显示
<b>(</b>	云台控制面板
•	3D 定位开启与关闭
0	抓图
0	录像开始与结束
<b>(a)</b>	设备参数设置

## 5.4 右键菜单

在视频画面中单击鼠标右键,可弹出右键菜单。

## 菜单说明

按钮	说明
断开	关闭视频显示
云台控制	打开云台控制面板,
角度定位	对设备进行方位角定位和视场角定位
开启鼠标控制	开启后可在视频边缘点击进行相应的云台控制
开启 3D 定位	开启或关闭 3D 定位
报警输出	报警输出控制(开关量)
独占设备	获取设备独立控制权
抓图	抓图
开始录像	录像开始与结束
开启语音对讲	开启或关闭设备语音对讲(需设备支持)
全景拼接模式	进入全景拼接模式,显示全景拼接菜单
显示全景图	在第三分屏显示全景图片

## 5.5 云台控制

视频连接完成后,在视频画面上点击鼠标右键,点击云台控制,或点击视频画面中的云台控制快捷按钮,进入云台控制界面,如下图。

云台控制		×
Ξ	<u>预置点 巡航</u>	巡航计划      跟踪
	预置位 名称	预置点:
	1 1	初始位置
		名称:
		功能性预置位
变倍 聚焦 光圈		
$\bullet \bullet \bullet$		
速度		
<b>3</b> 2		

(1) 云台控制:云台的基础控制,包括变倍、聚焦、光圈、速度调节、八方向控制、 归位等。

云台控制区操作说明

按钮	说明
	方向控制面板,支持8个方向控制。
<ul> <li></li></ul>	镜头控制面板,调整镜头变倍、聚焦、光圈

按钮	说明
速度	云台速度调节,支持0~63
<b></b> 32	
lîl	扩展区域展开或折叠

(2)预置位功能,支持 2048 个预置位设置,同时支持设备的特殊预置位调用与设置, 支持设置初始位置,以及激光测距和电子罗盘特殊功能。

预置位操作区域说明

按钮或属性	说明
预置位	预置位编号,支持1~2048,单个设备不可重复
预置位名称	自定义预置位的名称
初始位置	可设置某一个预置位为初始位置,设置后会在预置位列表
	中以绿色字体标识。
功能性预置位	勾选后,可对设备硬件的预置位进行调用、删除、设置
<b>•</b>	设置(新增)预置位
Û	删除预置位
	调用预置位,到达预置位后,会在视频上叠加显示当前预
	置位编号
	激光测距,成功后会在视频画面叠加显示,需设备支持
	电子罗盘定位,需设备支持

(3)硬件预置位

对于无角度信息或视场角度信息回传的设备,平台支持启用前端硬件的预置位功能, 在设备参数中,硬件预置位与软件预置位不可同时使用。

在设备参数设置中勾选启用硬件预置位即可启用

(4)巡航扫描功能,系统支持20条自定义巡航线路,以及扇扫(苹果皮扫描)、线扫(水平扫描)等特殊巡航线路。支持设置巡航停留时间,巡航速度。

巡航扫描功能操作说明

按钮或属性	说明
$\bigcirc$	开始或继续当前选中的巡航线路
	停止当前巡航线路
•	添加当前选中的预置位到当前巡航险种
団	从当前巡航线中删除当前预置位
设置左下边界	设置扇扫的左下角边界
设置右上边界	设置扇扫的右上角边界
设置左边界	设置线扫的左边界
设置右边界	设置线扫的右边界
巡航线	选择一条巡航线
预置位	选择一个预置位
停留时间	预置位的停留时间
抬头角度	扇扫扫描时的抬头角度,默认为 3/4 个视场
切换顺序	拖动表格中的预置位可调整巡航顺序
修改停留时间	双击表格中的停留时间,可编辑停留时间

(5)巡航计划,系统支持设置多个巡航计划,巡航计划中可设置需要巡航的巡航线路,可设置巡航时间(以周为重复运行周期,最小单位为5分钟),每次可手动启用一个巡航计划。

巡航计划操作说明

按钮或属性	说明
$\odot$	增加一条新的巡航计划
	批量删除选中的巡航计划
$ \bigcirc $	启动或停止当前巡航计划

按钮或属性	说明
∠ <sub>或双击列表</sub>	编辑当前巡航计划
	删除当前巡航计划
*	清空当前日期的时间选择
	复制当前日期的时间选择到其他日期

(5) 跟踪模块,详细内容见第7章目标识别跟踪

## 5.6 3D 定位

点击视频右键中的开启 3D 定位,或点击视频画面中的开启 3D 定位快捷图标可开始视频的 3D 定位。开启后,使用鼠标从左上往右下方向拖动,云台将自动定位到拖放中心,同时镜头按照拖放范围进行比例放大;使用鼠标从右下往左上方向拖动,云台将自动定位到拖放中心,同时镜头按照拖放范围进行比例缩小。



3D 放大前



3D 放大后

### 5.7 抓图和录像

(1) 抓图:点击右键菜单中的<mark>抓图</mark>,或点击视频画面中的<mark>抓图</mark>快捷图标,客户端会对 当前视频进行抓图,同时右下角弹出抓图提示,显示图片信息和保存路径。保存路径可 通过 3.5 本地配置进行设置。

(2)录像:点击右键菜单中的开始录像,或点击视频画面中的开始录像快捷图标,视频画面右下角会显示红色录像图标闪烁,客户端开始录像,点击右键菜单中的关闭录像,将会结束录像。保存路径可通过 3.5 本地配置进行设置。

#### 5.8 语音对讲

点击右键菜单中的开启语言对讲,平台将会和前端设备之间建立双向语音对讲通道,待建立成功,可双向语音对讲,对讲建立前,需确保前端设备支持语音对讲功能,若不 支持,将提示"开启语音对讲失败"。

### 5.9 全景拼接

系统支持对各个设备进行全景图拼接的功能,并提供了视频画面三分屏用来同时显 示可见光、热成像以及可见光或热成像的全景图。

支持双击全景图中某一点进行云台定位的功能,同时也支持实时显示当前视场范围 的功能,一旦全景拼接成功,用户在操作视场变化时,在全景图中也能体现当前视场大 小变化的效果。

支持显示设备预置位功能。

另外系统支持对全景图的缩放控制功能,用户可通过鼠标滚轴对全景图进行放大和 缩小的操作,也支持采用鼠标拖动来调整全景图的显示范围的功能。

全景拼接方法如下:

 点击右键菜单中的全景拼接模式,视频显示区将自动切换成三分屏模式,进入全景 拼接模式,此时点击鼠标右键,将显示全景拼接功能列表,如下图



 分别设置拼接起点、拼接终点,点击开始拼接,摄像机将开始进行全景拼接,视频 画面实时显示拼接进度条,第三画面将显示拼接结果。待拼接完毕后,可将全景拼接图 上传至服务器,其他用户可直接下载查看。



3. 全景拼接完毕后,将在第三分屏上显示全景图,在全景图上会显示视频当前可视区域,以及预置位点分布点位,在全景图上鼠标拖动选中某一个区域,设备将自动定位到 该区域。

## 5.10 设备参数设置

点击视频画面中的设备参数设置快捷图标,可对设备参数进行设置,如下图所示。

修改设备参数			>	<	
视频原始大小:	640	x	512		
视场角范围:	0		0		
轴偏:	0	х	0		
巡航速度:	12				
✔ 打开透明通道					
启用硬件预置	位				
□ 启用场景变更	启用场景变更自动聚焦				
□ 启用镜头预置	位				
□ 巡航时启用镜	头预置位				
固定方位角	0	X	0		
固定视场角	0				
			保存		

#### 参数说明

按钮	说明
视频原始大小	视频的原始大小,可见光默认 1920*1080, 热成像默认 640*512,
	使用 3D 定位、热点定位、虚警区等功能时,需要保证此项数
	据填写正确
视场角范围	保留字段

按钮	说明
轴偏	保留字段
巡航速度	巡航时的速度, 0表示最快, 4~28为最慢到最快
打开透明通道	是否开启透明通道, 热成像默认开启, 可加光默认关闭
启用硬件预置位	是否启用硬件预置位
启用场景变更自动聚焦	是否启用场景变更自动聚焦
启用镜头预置位	手动调用预置位时,是否进行镜头变倍控制
巡航时启用镜头预置位	巡航调用预置位时,是否进行镜头变倍控制
固定方位角	针对无法回传方位角,或无云台的设备,可固定方位角
固定视场角	针对无视场角回传的设备或定焦设备,可固定视场角

5.11 制冷开关

制冷转台需要单独进行上电,在制冷热像设备列表点击鼠标右键,点击开机可打开 制冷热像电源,点击关机可关闭制冷热像电源。

注意: 该功能仅针对制冷设备,非制冷设备请不要使用该功能。

![](_page_27_Figure_4.jpeg)

## 5.12 设备电源控制

系统支持通过串口服务器控制设备的上下电及重启,在视频列表中的前端名(分组 名)上点击视频右键,可弹出电源菜单,点击开机、关机、重启可进行相应的控制。

## 注意: 该功能仅针对配备串口服务器的设备。

![](_page_28_Picture_0.jpeg)

#### 5.13 虚警区和检测区

系统针对热点告警可设置虚警区或检测区,虚警区是指,在此区域的热点告警不进 行报警,检测区是指,只检测检测区内的热点告警,两种区域类型互斥,针对每个设备 只可设置一种类型的区域。操作方式如下:

1. 在设备列表中选择热成像设备,点击鼠标右键,点击虚警区管理,或检测区管理,弹 出设置窗口;

2. 点击编辑按钮,在视频区域通过鼠标点击绘制多边形,双击结束绘制;

3. 输入区域名称,点击保存即可。

注意:为保证虚警区或检测区的准确性,需确保设备参数设置中的视频原始大小是正确的,并且实时回传的视场角度是正确的。

### 5.14 批量控制

点击设备列表区下方的批量控制按钮可进入批量控制界面。选中批量控制的设备,可批量进行相关操作。

![](_page_29_Picture_0.jpeg)

批量操作功能说明

按钮	说明
重启设备	批量重启设备
模式选择	选择要启用的智能分析规则
启用智能规则	启用选中的智能分析规则
停止智能规则	停止智能分析规则
批量归位	设备归位到初始位置
巡航线选择	选择要启用的巡航线
批量启用巡航	启用选择的巡航线
批量停止巡航	停止当前巡航

## 5.15 本地视图及视频轮显

(1)本地视图,系统支持自定义用户本地视图,可将自定义视频显示方案(包括视频 源、分屏数、显示顺序、位置)保存为本地视图,以后可直接双击视图还原场景,或多 个视图进行轮显播放。操作步骤如下:

- 1. 点击设备列表区的用户视图;
- 2. 点击添加视图,输入视图名称,点击保存;

3. 根据需要连接视频及设置显示布局;

4. 点击已添加的视图进行选中,然后点击保存视图;

5. 在视图列表中点击鼠标右键可弹出视图菜单,可对视图进行修改名称和删除操作。

(2)视频轮显,针对已保存的多个本地视图,可进行轮显,轮显可自定义视图的播放顺序以及轮显时间间隔。操作步骤如下:

1. 点击视图下方的开始轮显按钮,弹出轮显设置窗口,如下图所示;

2. 选中需要轮显的视图,可点击向上移动、向下移动按钮切换轮显顺序;

3. 设置轮显时间间隔,点击确定按钮即可开始轮显。

![](_page_30_Picture_7.jpeg)

## 6 报警监控

报警界面包含报警监控区和报警记录区,报警监控区显示实时的报警消息,报警记录区是保存在数据库中的历史记录。

#### 6.1 报警弹框

系统收到告警后,客户端右下角会有报警弹框,并附带告警信息,报警信息包括: 所属部门、设备名称、告警类型、预置位、告警时间。

![](_page_31_Picture_4.jpeg)

#### 6.2 处警

![](_page_31_Picture_6.jpeg)

告警触发后,实时视频上将会显示处警提示,如果是虚警,点击假警,如果是真实 报警,需要线下进行及时处置,处置完成后,点击处置结束警情。

## 6.3 报警查看

报警触发后,该条报警记录会保存在数据库里,报警记录包括:部门、设备名称、 报警类型、报警时间、处警描述、预置点等。可通过部门、设备、状态、时间搜索并显 示报警记录。

	战智能防范平台	视频	€ 預覧	电子地图 目	- <b>- 一</b>	で、 祝频回放	1		💄 admin	• – ×
报警监控		统计分析								
部门: 💩 全部	• idf	<b>新: 全部</b>		状态: 全部 ▼						
时间: 2020-05-0	3 00:00:00 ~ 2020-05	-10 23:59:59 🔟		搜索						
编号 部门	设备	类型	子类型	时间	预置点	状态	处理用户	录像/抓图	描述	
1 顶级部门	test-热成像	入侵检测		2020-05-10 10:54:08.372	2 (2)	假警	admin			
2 顶级部门	test-热成像	入侵检测		2020-05-10 10:50:11.923		假警	admin			
3 顶级部门	test-可见光	入侵检测		2020-05-10 10:45:46.907		假警	admin			
4 顶级部门	test-可见光	入侵检测		2020-05-10 10:44:04.740		假警	admin			
寺出							共4项 , 1页	. << 1 >> 1	0/页 ▼ 跳转 1	謎

选中某条报警记录,双击该报警记录,可查看该报警记录的详细信息,包括报警抓 图、报警录像、处警信息、处置流程等,还可对未处置的报警进行处置。

![](_page_32_Picture_3.jpeg)

## 6.4 报警导出

报警记录界面,点击导出按钮, <sup>导出</sup>,可导出 excel 格式的报警记录。

	A1	<b>-</b> (0	<i>f</i> ∗ 编号							
	А	В	С	D	E	F	L	М	0	
1	编号	部门	设备	类型	子类型	时间	预置点	状态	处理用户	描述
2	1	顶级部门	testq-热成像	未知	-	2020-05-13 14:09:23.796	3()	假警	admin	
3	2	顶级部门	testq-热成像	未知	-	2020-05-13 14:09:23.796	3()	新报警		
4	3	顶级部门	testq-可见光	未知	-	2020-05-13 14:02:20.821	2()	新报警		
5	4	顶级部门	testq-可见光	未知	-	2020-05-13 14:02:20.821	2()	假警	admin	
6	5	顶级部门	testq-可见光	入侵检测	-	2020-05-13 13:13:37.429	1()	假警	admin	
7	6	顶级部门	testq-热成像	入侵检测	-	2020-05-13 11:56:48.179	1()	假警	admin	
8	7	顶级部门	testq-可见光	入侵检测	-	2020-05-13 11:56:36.443	1()	假警	admin	
9	8	顶级部门	testq-热成像	入侵检测	-	2020-05-13 11:51:42.183	1()	假警	admin	
10	9	顶级部门	testq-可见光	入侵检测	-	2020-05-13 11:51:23.594	1()	假警	admin	
11	10	顶级部门	testq-热成像	入侵检测	-	2020-05-13 11:43:15.704	1()	假警	admin	

## 7 视频回放

系统支持本地回放和远程回放,本地回放是指回放录在本机的录像(包括正常录像和报警录像),本地回放包括正常回放和报警回放,远程回放是指回放保存在前端 NVR 硬盘内的录像。

![](_page_34_Picture_2.jpeg)

#### 7.1 本地回放

选中左侧列表需要回放录像的设备,选中本地录像,选中需要检索的时间范围,点 击搜索按钮,将会搜索并显示该设备的本地录像文件列表。双击某个录像文件,将自动 回放该录像。

选中报警录像将会搜索显示该设备对应的报警录像文件,双击某个报警录像文件, 将自动回放该报警录像。

7.2 远程回放

选中左侧列表中 NVR 设备的某个通道,选中需要检索的时间范围,点击搜索按钮,将会搜索并显示该 NVR 的远程录像文件列表。双击某个录像文件,将自动回放该录像。

7.3 回放控制

录像回放中可进行暂停、快进、单帧播放等操作。

参数	描述
	上一帧
	慢放
	暂停
	停止
	快放
	下一帧
	全屏

## **8** 多屏显示

客户端支持多屏显示,通过分屏操作可将主功能模块,视频预览、电子地图、报警 监控、信息管理显示在多个显示器上。

1. 首先需要将运行客户端的 PC 显示设置为"扩展模式"。

2. 电脑连接多台显示器。

进入客户端主界面,鼠标双击顶部电子地图图标,电子地图界面将会分离成独立界面,鼠标选中该界面,拖动到扩展显示器上即可;同理可将视频回放、报警监控、信息管理显示到扩展显示器。

另外可针对视频预览模块,系统支持任意数量的独立显示,用户可根据实际需求在 各个独立的视频预览模块进行各自的视频预览、视频轮显等功能操作,从而形成视频矩 阵的设计效果。

## 9 附录-常见问题解决方法

(1) 客户端登录失败:

- 检查账号、密码是否正确
- 检查服务是否开启,详见 2.5 启动服务
- 检查客户端配置的服务器地址和端口是否正确,详见 3.1 登录

(2) 修改电脑 IP 后,客户端无法登录:

本系统建议用户使用固定 IP 地址,如果需要修改电脑 IP 地址,则需要重新启动 DF356.CMS 服务,使系统重新获取电脑的 IP 配置信息。

- (3) 设备添加后,无法控制镜头或云台:
  - 同一台设备的可见光和热成像添加时应位于同一前端名下
  - 可见光类型和热成像类型应和实际的保持一致
- (5) 全景拼接失败,提示"找不到特征点":

全景拼接时会对图像进行融合处理,拼接起点场景需要有明显的差异性,如果场景 很接近,例如对着天空进行全景拼接,就会出现错误提示"找不到特征点"

(6) 虚警区无效

- 检查设备参数设置中的视频原始大小是否正确
- 检查设备的视场角放回是否正常